







4K Android Box 恢復原廠設定步驟說明

在 4K Android Box 主選單 Home 狀態下，點選左上方  前往設定。



請依序點選 **Google 設定** → **裝置偏好設定** → **關於** → **恢復原廠設定**





在恢復原廠設定的詢問視窗中，請選擇 **恢復原廠設定**

請留意：**恢復原廠設定**將會清除 4K Android Box 中所有資料、帳戶、檔案及下載的應用程式



4K Android Box 重新啟動後，請依設備畫面指示操作，當再次進入 4K Android Box 主選單 Home 時，即代表您已完成恢復原廠設定。

